

配水池計装盤 (既設)

<u>名称名盤</u>

記号	記入文字	記号	記入文字
NP1	配水池計装盤	NP6	配水流量
NP2	県水受水電動弁	NP7	県水受水流量
NP3	1 号配水池水位	NP8	カウンター復帰時間
NP4	2 号配水池水位		
NP5	県水受水流量		

記号	器具名称	記入文字
COS	切換開閉器	手動 一 自動
CS	操作開閉器	閉一停止/引き一開
BS	押釦開閉器	ランプテスト

SI 1


OL I									
受電中	受水弁	受水弁	受水弁	受水弁	受水弁	受水弁	UPS	NO.1 水位計	NO. 2 水位計
文电中	準備完了	全開	全閉	漏電	過負荷	過トルク	故障	選択	選択
停電	県水	受水弁	受水弁	強制	受水弁		テレメータ	受水弁室	
	受水完了	閉水位	開水位	受水水位	強制開		故障	浸水	水位計 選択

 SL 2


 受水弁
 受水弁

 閉中
 停止

 閉中
 開中



中継器収納盤 (既設)





系統 図

修	繕	名	令和5年度水 河芸千里ヶ丘配 ほか2配水池水	水池	
施	工場	所	津市河芸町千里	ヶ丘ほか 2 🗈	丁地内
図		名	芸濃中央配水流 配水池計装盤	池 、中継器収	納盤、系統図
縮		尺		図面番号	

※この図面はA3サイズを原寸とする

津市上下水道事業局





計装盤 (既設)


名称名盤

<u> 11 11 1</u>	<u> </u>						
記号	記入文字	記号	記入文字				
NP1	計装盤	NP6	野口配水池水位				
NP2	戸島配水池県水受水量	NP7	野口配水池配水流量				
NP3	戸島配水池水位	NP8	中央第2配水池水位				
NP4	戸島配水池配水流量	NP9	中央第2配水流量				
NP5	県水送水点流量	NP10	中央第2配水流量(積算)				


	記号	器具名称	記入文字		
	BS	押釦開閉器	戸島配水池電話呼出		
	BZ ブザー		電話呼出中		

SL1								
双雨山	受水弁	受水弁	受水弁	受水弁	受水弁			
受電中	準備完了	全開	全閉	漏電	過負荷			
停電	県水	受水弁	受水弁	強制	受水弁			
伊电	受水完了	閉水位	開水位	受水水位	強制開			

SL2					
UPS	NO. 1	NO. 2	受水弁	受水弁	受水弁
故障	水位計 選択	水位計 選択	過負荷	漏電	過負荷
テレメータ	受水弁室	NO. 2 水位計	受水弁	強制	受水弁
故障	浸水	選択	強制開	受水水位	強制開



中継器収納盤 (既設)



令和5年度水施第2-4号 修 繕 名 河芸千里ヶ丘配水池 ほか2配水池水位計取替修繕

施工場所津市河芸町千里ヶ丘ほか2町地内

安濃中央配水池 計装盤、中継器収納盤、系統図

1/20

縮

図面番号 尺

※この図面はA3サイズを原寸とする

津市上下水道事業局

6/6